

So verwenden Sie das Display an den Aduro Hybridöfen

Der Hybridofen hat ein Display, welches Sie für die manuelle Bedienung des Ofens nutzen können. Es gibt zwei Arten von Display und welche Ihr Ofen hat, hängt davon ab, wann Ihr Ofen hergestellt wurde.

Kleines Display:

Die Tasten und LED-Leuchten haben folgende Funktionen:

- ON/OFF-Tasten: Drücken Sie die Taste, um den Ofen an- und auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Fehlermeldung zu beenden (die Fehlermeldung wird in der Hybrid App angezeigt).
- Schneckenaste: Drücken Sie die Taste, um das Heizniveau zu ändern, wenn der Ofen in Betrieb ist. Halten Sie die Taste gedrückt, um manuell Pellets zuzuführen, wenn der Ofen nicht in Betrieb ist.
- LED-Leuchte leuchtet bei ON: Der Ofen ist in Betrieb.
- LED-Leuchte leuchtet bei OFF: Der Ofen ist im Stand-by-Modus.
- LED-Leuchte leuchtet bei STOP: Der Ofen gibt eine Fehlermeldung (die Fehlermeldung wird in der Hybrid App angezeigt), oder die Tür steht offen.



Großes Display:

Die Tasten und LED-Leuchten haben folgende Funktionen:

- Das WLAN-Symbol leuchtet blau: WLAN ist mit Router verbunden.
- III leuchtet grün: Der Ofen läuft auf Heizstufe 3.
- II leuchtet grün: Der Ofen läuft auf Heizstufe 2.
- I leuchtet grün: Der Ofen läuft auf Heizstufe 1.
- OFF leuchtet gelb: Der Ofen ist aus (Standby).
- ALARM leuchtet rot: Der Ofen hat eine Fehlermeldung (die Fehlermeldung wird in der Hybrid App angezeigt), oder die Ofentür ist offen.
- ON/OFF-Tasten: Drücken Sie die Taste, um den Ofen an- und auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Fehlermeldung zu beenden (die Fehlermeldung wird in der Hybrid App angezeigt).
- Schneckenaste: Drücken Sie die Taste, um das Heizniveau zu ändern, wenn der Ofen in Betrieb ist. Halten Sie die Taste gedrückt, um manuell Pellets zuzuführen, wenn der Ofen nicht in Betrieb ist.
- Servicetaste: Mit dieser Taste können Sie die WLAN-Einstellungen zurücksetzen. Drücken Sie die Taste drei Mal langsam (1 Sekunde zwischen jedem Drücken). Alle LED-Leuchten leuchten jetzt. Wenn die Leuchten wieder ausgehen, sind die WLAN-Einstellungen zurückgesetzt.



Einstellungen, die am Display geändert werden, werden auch in der Aduro Hybrid App justiert.