

Come sostituire il sensore CO?

È possibile seguire due metodi per la sostituzione del sensore.

Metodo 1:

È possibile raggiungere il sensore rimuovendo il pannello laterale della stufa.

Step 1:

Rimuovere il pannello svitando le due viti come mostrato in foto.



Step 2

Individuare il sensore, disconnettere il cablaggio e svitare le due viti. Rimuovere il sensore CO e sostituirlo con il nuovo. Riavvitare e ricollegare il cavo.



Step 3:

Avviare la app Hybrid e controllare la barra di lettura CO nella pagina iniziale della app. Il sensore impiega tra 10 e 20 minuti prima di dare una lettura stabile e mostrare il valore corretto. La visualizzazione di una barra verde, indica che la sostituzione è avvenuta con successo.

Metodo 2:

È possibile raggiungere il sensore dalla parte frontale della stufa.

Step 1.

Aprire lo sportello frontale che nasconde il silo.



Step 2:

Individuare il sensore come mostrato in foto, disconnettere il cablaggio e svitare le due viti. Rimuovere il sensore CO e sostituirlo con il nuovo. Riavvitare e ricollegare il cavo.

