

AJUSTE PARÁMETROS PARA EL VENTILADOR GRANDE

Se recomienda instalar el ventilador grande cuando la estufa tiene constantemente alarmas de “No fuego” o “fallo de encendido”. Al instalar el ventilador grande hay que ajustar los parámetros:

Potencia 1

Tornillos sinfin: 15%. Potencia ventilador: 50% (Si funciona bien se puede reducir el ventilador a 20-30%).

Potencia 2:

Tornillos sinfin: 21%. Potencia ventilador: 70% (Si funciona bien se puede reducir el ventilador a to 30-40%).

Potencia 3

Tornillos sinfin: 35%. Potencia ventilador: 90% (Si funciona bien se puede reducir el ventilador a to 70%).

Ajuste de la limpieza (Menu instalador en la App):

Acceder al menu instalador a través de la App. Ir a limpieza y cambiar el intervalo de limpiezas a 2 minutos y la duración de la limpieza a 20 segundos. En el apartado “Encendido” cambiar el “fan speed” de 100% a 50-60% en las 3 potencias. Mantener los ajustes de fábrica para los sinfines.

Estos ajustes resolverán la acumulación de pellet. Puede ser que la estufa haga un poco más de ruido y que se acumule más ceniza. Para controlarlo, se puede ir ajustando la velocidad del ventilador en las 3 potencias: reducir el “fan speed” en el nivel 3 de 90% a 70%, en el nivel 2 de 70% a 30-40% y en el nivel 1 de 40-50% a 20-30%.