

## FAQ: Cambiar el sensor de CO

Hay 2 formas de cambiar el sensor de CO.

### Método 1:

Cambiar el sensor de CO a través del panel lateral de la estufa.

#### Paso 1:

Desatornillar el panel lateral para acceder al sensor de CO.



#### Paso 2

Localizar el sensor de CO. Desconectar el cable y quitar los 2 tornillos. Quitar el sensor de CO y colocar el nuevo sensor, atornillarlo y conectar el cable.



#### Paso 3:

Abrir la App Aduro Hybrid y ver la medida del sensor de CO que está en la página principal. El nuevo sensor puede tardar entre 10-20 min hasta que se estabilice y transmita el valor correcto a la App. La medida del CO tiene que aparecer de color verde.

## Método 2:

Cambiar el sensor de CO a través de la parte frontal de la estufa.

### Paso 1.

Abrir la puerta del depósito de pellets.



### Paso 2:

El sensor de CO está indicado con un círculo rojo en la foto de la izquierda.

Soltar el cable, quitar los 2 tornillos y retirar el sensor. Montar el nuevo sensor de CO a tornillarlos y conectar el cable.



El nuevo sensor puede tardar entre 10-20 min hasta que se estabilice y transmita el valor correcto a la App. La medida del CO tiene que aparecer de color verde.