

Justering af indstillinger på Aduro pilleovne

Sværhedsgrad: Medium

Obs.: Enhver justering af ovnens indstillinger er på eget ansvar.

For at justere indstillingerne på din Aduro pilleovn, kan du bruge ovnens betjeningspanel eller den tilhørende fjernbetjening alt efter hvilken ovn, du har. Se nedenfor. Nogle indstillinger kan også justeres i Aduro Pellet Stove appen.

Aduro P1 og P4 – Betjeningspanel på ovnen



- E. Rumtemperaturdisplay
- J. Fjernbetjeningsmodtager

Aduro P5 series – Fjernbetjening



Sådan tilgår du de tekniske indstillinger:

 Du tilgår hovedmenuen ved at trykke på "SET" knappen (knap 3) på P1/P4 og "OK" knappen på P5/P5 Lux:





- 2. Brug pilene (knap 5/6) til at navigere gennem menuen, indtil du når "Technical settings (08)" / "Settings technical".
- 3. Tryk SET / OK.
- 4. Du har nu brug for en adgangsnøgle. Brug pilene (knap 1/2) for navigere til adgangsnøglen "A9". Hold pilen inde for at "spole" hurtigere igennem menuerne, indtil du når A9. Tryk SET / OK.
- 5. Du kan nu se hovedmenuen for de tekniske indstillinger (n-8/n-10).



Sådan justerer du de tekniske indstillinger

Hver menu indeholder indstillinger relateret til ovnens drift og tilgås ved at trykke på SET / OK.

De tekniske indstillinger bør justeres inden for de foreslåede grænser vist i dette excel-dokument.

Betjeningspanelet på Aduro P1/P4 viser menunummeret svarende til det, der vises i excel-dokumentet. Llge så vil fjernbetjeningen til P5 vise menunummeret, når du går ind i en menu:



Menu 8 - Technical Settings - Access Key: A9

		Data Bank 00 concentric	Data Ban standa		
Menu Level	Setting	Standard S		Setting menu	Menu Lev
n8-1	Pellet type				W-10-3-10
					M-10-5-17
n8-2	Chminey type			FACTORY SETTINGS	M-10-7-01
n8-3	Bank data				M-10-7-02
n8-4	General settings				M-10-7-03
n8-4-01	Restart block	5 min			M-10-7-04
n8-4-02	Fan min off	2 min			M-10-7-05
n8-4-03	Preload ignition	60 sec			M-10-7-06
n8-4-04	Waiting fire	60 sec			M-10-7-07
n8-4-05	Fume fan preload	1850 rpm	18		M-10-7-08
n8-4-06	Delta on off auto	1°C			M-10-7-09
	L				

Menu 10 - Technical Settings - Access Key: A	6
--	---

		Data
		stand
Menu Level	Setting	Stan
M-10-5-10		00
M-10-5-17	EMPTYING AUGER 2	120
M-10-7-01	MINUTES TIME-OUT	0
M-10-7-02	MINUTES START	5
M-10-7-03	CADENCE CLEANING	120
M-10-7-04	AUGER TURN ON	4
M-10-7-05	EXT AUGER START	6
M-10-7-06	EXT AUGER POWER P1	4,5
M-10-7-07	EXT AUGER POWER P2	6
M-10-7-08	EXT AUGER POWER P3	8
M-10-7-09	EXT AUGER POWER P4	10
	Menu Level M-10-5-17 M-10-7-01 M-10-7-02 M-10-7-03 M-10-7-03 M-10-7-05 M-10-7-06 M-10-7-07 M-10-7-08 M-10-7-09	Menu Level Setting M-10-5-17 EMPTYING AUGER 2 M-10-7-01 MINUTES TIME-OUT M-10-7-02 MINUTES START M-10-7-03 CADENCE CLEANING M-10-7-04 AUGER TURN ON M-10-7-05 EXT AUGER START M-10-7-06 EXT AUGER POWER P1 M-10-7-07 EXT AUGER POWER P2 M-10-7-08 EXT AUGER POWER P3 M-10-7-09 EXT AUGER POWER P4

Navigationen i menuen er lidt forskellig afhængig af typen af ovn:

P1/P4: Knapperne 5/6 bruges til at navigere gennem de forskellige indstillinger. Knapperne 1/2 bruges til at justere værdierne af de enkelte indstillinger.

ON/OFF-knappen (knap 4) bruges til at gå tilbage/gå ud af menuen.

P5: Pilene bruges til at justere værdien af den givne indstilling. OK- og ESC-knapperne bruges til at navigere gennem de forskellige indstillinger.

ON/OFF-knappen bruges til at gå tilbage/gå ud af menuen.

Når en værdi er justeret, gemmes den automatisk.



Sådan justeres indstillingerne i Aduro Pellet Stove appen

Enkelte indstillinger kan også justeres i servicemenuen i appen. Juster indstillingerne i overensstemmelse med det førnævnte excel-dokument.

1. Tilgå menuen ved at klikke på de tre linjer i øverste hjørne og vælg "service menu". Du bliver nu spurgt om en adgangsnøgle. Skriv da "Aduro A9" i feltet:



2. For at justere en indstilling, vælg da en undermenu, vælg den værdi, der skal ændres, indsæt den nye værdi og klik på "save":

⊟ Service menu		⊟ Service menu		⊟ Service menu	
Aduro Stove 31b0f311-bce1-448a-92e		Aduro Stove 31b0f311-bce1-448a-92e		Aduro Stove 31b0f311-bce1-448a-92e	
Auger power	+	Auger power	+	Auger power	
Fume speed	+	Fume speed	4	Fume speed	
Convection speed	+	Fume speed 1	1400	- F	× ×
Cleaning	+	Fume speed 2	1600	Fume speed 5 min: 1000, max: 2500, step size: 1	
Pellets	+	Fume speed 3	1800	2000	
Other	+	Fume speed 4	1900	Save	
Refresh list		Fume speed 5	2000		
		Convection speed	+	Convection speed	
		Cleaning	÷	Cleaning	
		Pellets	+	Pellets	
		Other	+	Other	ŧ