

IT: Montaggio pietra ollare su Aduro Hybrid

1. Smontare il pannello di copertura rimuovendo le due viti poste sul retro della stufa e le due sul davanti (tra la porta ed il pannello superiore).
2. Posizionare con cautela la pietra.
3. Se la connessione fumi è sulla parte superiore, riposizionare la canna fumaria.
4. Se si utilizza l'uscita fumi sul retro, posizionare i tre piedini regolabili come mostrato in figura. Su questi andrà poggiato il pannello di copertura dello scarico fumi.

IMPORTANTE!

La prima volta che si accende la stufa dopo aver montato la pietra, utilizzare una quantità minima di combustibile per consentire alla pietra di "adattarsi" al calore. La stufa può essere pulita con un panno morbido inumidito

