

## Første opsætning af Aduro hybridovn

**Komponenter:** Aduro Hybrid app (kundens telefon)

**Bemærk:** Alle ændringer og justeringer skal foretages, når ovnen er kold og frakoblet strømforsyning.

### Forberedelse før installation:

- Tjek og forstå installationsinstruktionerne beskrevet i betjeningsvejledningen og reglerne i det land og/eller region, hvor ovnen installeres.
- Sørg for, at ovnens placering er passende til sikker brug og ikke udgør en potentiel risiko. Kontroller, at placeringen overholder sikkerhedsafstandskravene i betjeningsvejledningen.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation i installationsområdet for at sikre korrekt træk og forbrænding.
- Sørg for, at der er korrekt træk i installationen. Det anbefalede træk for Aduro hybridovne er 10-14 Pascal målt lige over ovnen. Hvis trækket ikke er tilstrækkeligt, skal du informere kunden om konsekvenserne og rådgive dem til at forbedre skorstenen og/eller installere en Aduro DraftOptimizer.

### Introduktionsbesøg:

- Undersøg ovnen og luftvejssystemet for synlige fejl eller skader, der kan påvirke ydeevnen og sikkerheden:
  - Gennemgå ydersiderne af ovnen for eventuelle skrammer på overfladen og elementerne indeni ovnen (vermiculite).
  - Kontroller om brændehulen og støbejernsristen sidder korrekt.
  - Kontroller placeringen af alle røglederplader. Hvis disse er blevet flyttet eller er faldet ned, kan de forhindre korrekt træk og luftpassage.
  - Kontroller tændrøret og dets position.
- Tilslut hybridovnen til et passende strømudtag, som beskrevet i betjeningsvejledningen, f.eks. sørg for, at udtaget har jordforbindelse. Kontroller, at betjeningspanelet fungerer, og at der er lys i nogle af LED'erne.
- Tilslut ovnen til clouden ved at sætte den op inde i Aduro Hybrid appen. Find en vejledning her: [Sådan forbinder du Aduro Hybrid til wi-fi](#). Udfyld kundens information i Aduro Hybrid clouden og tilføj dig selv som montør.

### Brugervejledning:

- Vejled kunden i, hvordan man bruger de forskellige funktioner i ovnen (strømtilstand, rumtemperatur eller kalenderfunktionen).
- Vis, hvordan man opsætter urstyring. Find en vejledning her: [Sådan bruges urstyring i Aduro Hybrid appen](#).
- Instruér kunden i den daglige betjening, og hvordan de kan vedligeholde ovnen. Find en vejledning her: [Rengøring af Aduro Hybrid](#).
- Forklar, hvordan ovnen skifter mellem piller og brænde.
- Forklar, hvordan Aduro-tronic skal bruges (åben ved træmode / lukket ved pillemode)

### Installationsproces:

- Fyld pillebeholderen med piller og lad dem blive ført op i sneglen. Følg vejledningen i betjeningsvejledningen.
- Foretag en optænding i ovnen for at sikre, at den starter og fungerer korrekt. Hold godt øje med ovnen under den indledende opstart for at sikre korrekt funktion og identificere eventuelle problemer.

- Udfør en testkørsel ved at lade ovnen køre i en kort periode for at sikre, at den fungerer korrekt og opvarmer rummet effektivt.
- Juster indstillingerne for pillemængden og blæserhastigheden for at optimere forbrændingen. Find en vejledning her: [Sådan bruger du Aduro Hybrid-appen](#).

**Efter installationen:**

- Planlæg det næste årlige servicebesøg – dette er obligatorisk for at opretholde garantien og ovnens korrekte funktion.
- Informer kunden om fordelene ved at bruge piller af høj kvalitet.