

Erstinbetriebnahme des Aduro Hybridofens

Werkzeuge: Aduro Hybrid App (Mobilgerät des Kunden)

Wichtiger Hinweis: Änderungen und Justierungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn der Ofen kalt und vom Strom getrennt ist.

Vorbereitung der Installation:

- Lesen Sie die Installationsanweisungen in der Betriebsanleitung und überprüfen Sie, ob die Normen des Landes bzw. der Region eingehalten werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Aufstellort des Ofens sicher ist und keine potenziellen Risikofaktoren vorliegen. Beachten Sie die in der Bedienungsanleitung angegebenen Abstandsregelungen.
- Achten Sie darauf, dass der Aufstellort ausreichend belüftet ist, um einen stabilen Zug und eine gute Verbrennung zu gewährleisten.
- Der Schornsteinzug sollte bei Aduro Pelletöfen 10-14 Pascal am Rauchrohr betragen. Informieren Sie den Kunden über die Konsequenzen eines unzureichenden Schornsteinzugs und beraten Sie ihn gegebenenfalls über die Installation eines Rauchsaugers wie dem Aduro DraftOptimizer.

Erstinbetriebnahme:

- Überprüfen Sie den Ofen sowie Zu- und Abluftwege optisch auf Defekte oder Schäden, die die Leistung oder Sicherheit beeinträchtigen könnten:
 - Prüfen Sie das äußere Erscheinungsbild des Ofens (z. B. auf Kratzer) sowie die Bauteile im Inneren.
 - Stellen Sie sicher, dass die Brennschale und der Rost korrekt sitzen.
 - Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Rauchleitplatte aus Metall. Eine verschobene oder gelöste Platte kann den Luftstrom beeinträchtigen.
 - Prüfen Sie den keramischen Zünder auf seinen korrekten Sitz.
- Verbinden Sie den Hybridofen mit einer geeigneten Stromquelle gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Die Verbindung sollte geerdet sein. Prüfen Sie, ob die Steuerplatine funktioniert, indem Sie aufleuchtende LEDs überprüfen.
- Verbinden Sie den Ofen mit der Aduro Cloud über die Aduro Pellet App. Die Anleitung finden Sie unter diesem Link: [Hybridofen mit WLAN verbinden](#). Tragen Sie die Kundeninformationen in der Aduro Cloud ein. Tragen Sie sich als zuständigen Techniker ein.

Betriebshinweise:

- Führen Sie den Kunden durch die verschiedenen Funktionen des Ofens und der Hybrid App. (Wärmestufen, Temperatur- und Kalendermodus)
- Zeigen Sie, wie der Zeitplan eingerichtet und aktiviert wird: [So nutzen Sie die Zeitplanfunktion in der Aduro Hybrid App](#)
- Geben Sie Hinweise zur täglichen Reinigung und Wartung des Hybridofens. Eine Anleitung gibt es hier: [Reinigung Ihres Hybrid-Ofens](#)
- Erklären Sie wie der Hybridofen zwischen Holz- und Pelletbetrieb wechselt.
- Erläutern Sie die Funktion der Aduro Tronic (offen für Holzverbrennung / geschlossen im Pelletbetrieb)

Erster Start:

- Befüllen Sie den Pellettank und starten Sie das Befüllen der Schnecke gemäß der Bedienungsanleitung.
- Nur wenn die Installation abgenommen wurde: Aktivieren Sie die Zündung, um zu überprüfen, ob der Ofen startet. Beobachten Sie den Ofen während der ersten Startphase, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.

- Führen Sie einen Testlauf durch und lassen das Gerät eine Weile in Betrieb, um sicher zu sein, dass alles korrekt funktioniert und der Aufstellort beheizt wird.
- Justieren Sie die Einstellungen für die Pelletmenge und die Lüftergeschwindigkeit, um die Verbrennung zu optimieren. Eine Anleitung finden Sie hier: [So verwenden Sie die Aduro Hybrid App](#)

Nach der Installation:

- Planen Sie den nächsten jährlichen Servicebesuch, um die Garantie aufrechtzuerhalten und den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sicherzustellen.
- Informieren Sie den Kunden über die Vorteile der Verwendung von hochwertigen Pellets.