

Mantenimiento: reseteado de la estufa de pellets

Nivel de dificultad: Fácil

Tiempo estimado: 5 minutos

Acceder al menú de ajustes

Hay que poner a cero el contador del servicio de mantenimiento. Para ello hay que ir al menú ajustes "settings techinc" para más información ver FAQ: [Adjustment of settings on Aduro pellet stoves - Customer Self-Service \(microsoftcrmporals.com\)](https://www.microsoft.com/en-us/self-service/microsoftrmportals.com)

Poner a cero el contador:

1. Entrar en las opciones de ajustes técnicos. Descender hasta llegar a "Reset PAR-Time" y pulsar enter:



2. Para poner a cero el Contador escribir la password "55" y pulsar OK (hay que pulsar OK 3 veces).
3. La pantalla debe mostrar el mensaje "Done".
4. El contador de mantenimiento ya está puesto a cero.

Bottom of article: **Keywords:** service, reset, par, time, timer, craftsman,